



系统设置 System

扫描模式 Reading Mode


瞄准灯 Aiming

手持式二维扫描枪
2D Barcode Scanner


快速设定手册 Quick Start Guide



开始设定/Enter Setting



按键扫描



自动感应




扫描时开启



恢复出厂设置 Factory Defaults
(*恢复默认设置不会更改输出界面)

输出界面 Interface




设定为RS232串口
(默认波特率 115,200)




一直开启 (默认)



显示版本信息/REV




设定为 USB 键盘口



关闭瞄准灯



结束设定/Exit Setting



设定为USB虚拟串口
(*此功能需安装驱动程序)

一维/二维开放与关闭



只开启一维码



只开启二维码


设定步骤:

1. 扫描“开始设定”码
2. 扫描“需要设定的条码”
3. 扫描“结束设定”码

如需更多设置选项,可联络当地技术支持人员。



补光灯状态



扫描时开启（默认）



一直开启



关闭

补光灯强度



高亮度（默认）



中阶亮度



低亮度

自动感应灵敏度



低灵敏度



中灵敏度（默认）



高灵敏度

条码转换设置



允许 EAN13 转换为 ISBN



允许 Full ASCII Code 39

蜂鸣器 Buzzer



开启（默认）



关闭

结束符号



无



回车/CR（默认）



CR/LF



TAB

字母大小写转换



转换成大写



转换成小写



关闭 Caps Lock（默认）



开启 Caps Lock